

BLUETOOTH MODE MANUAL

T600X/T600/S70/S60/R60/U60







3	ENGLISH
5	FRANÇAIS
7	ESPAÑOL
9	PORTUGUÊS
11	DEUTSCH
13	NEDERLANDS
15	ITALIANO
17	POLSKI
19	РУССКИЙ
21	繁體中文
23	العربية
25	KOREAN




T600X/T600 DISPLAY CONSOLE



S70 DISPLAY CONSOLE



S60/R60/U60 DISPLAY CONSOLE



BLUETOOTH INDICATOR

The led will be lit when the console is paired with BT device.



2  BT (T600X/T600/S60/R60/U60) /  (S70)


BLUETOOTH BUTTON

Press and hold 5 sec to switch between Welcome screen & APP MODE & BT HEART RATE MODE.

The console will NOT pair with the chest strap and a tablet at the same time.



BLUETOOTH: HOW TO SWITCH BETWEEN **APP** MODE & BT HEART RATE (**BT HR**) MODE




MANUEL DU MODE BLUETOOTH T600X/T600/S70/S60/R60/U60




FRANÇAIS


CONSOLE DE VISUALISATION **T600X/T600**



CONSOLE DE VISUALISATION **S70**



CONSOLE DE VISUALISATION **S60/R60/U60**



VOYANT BLUETOOTH

Le voyant s'allume lorsque la console est associée à un appareil Bluetooth.




BT (T600X/T600/S60/R60/U60) / **Entrée** (S70)

BOUTON BLUETOOTH

Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton pour basculer entre l'écran d'accueil, le mode Application, et le mode Fréquence cardiaque Bluetooth. La console n'associera PAS la ceinture pectorale et une tablette en même temps.



BLUETOOTH: COMMENT BASCULER ENTRE LE MODE **APPLICATION** ET LE MODE FRÉQUENCE CARDIAQUE BLUETOOTH (**BT HR**)




* **BT** (T600X/T600/S60/R60/U60) / (S70)




Visitez notre site Internet pour les manuels multilingues




T600X/T600 CONSOLA DE VISUALIZACIÓN



S70 CONSOLA DE VISUALIZACIÓN



S60/R60/U60 CONSOLA DE VISUALIZACIÓN



INDICADOR DE BLUETOOTH

El led se encenderá en cuanto la consola se conecte al dispositivo Bluetooth.




BT (T600X/T600/S60/R60/U60) / Intro (S70)

BOTÓN DE BLUETOOTH

Mantenga pulsado 5 segundos para cambiar entre la pantalla de bienvenida, el modo de aplicación y el modo de frecuencia cardíaca BT. La consola NO se vinculará con la cinta pectoral y una tableta al mismo tiempo.



BLUETOOTH: CÓMO CAMBIAR ENTRE EL MODO DE **APLICACIÓN** Y EL MODO DE FRECUENCIA CARDÍACA BT (**FR BT**)




* **BT** (T600X/T600/S60/R60/U60) / (S70)




Visite nuestro sitio web para obtener manuales en múltiples idiomas




T600X/T600 CONSOLE DE EXIBIÇÃO



S70 CONSOLE DE EXIBIÇÃO



S60/R60/U60 CONSOLE DE EXIBIÇÃO



INDICADOR DE BLUETOOTH

O LED acenderá quando o console estiver emparelhado com o dispositivo Bluetooth.




2 BT (T600X/T600/S60/R60/U60) / (S70)

BOTÃO BLUETOOTH

Pressione e segure por 5 segundos para alternar entre a tela de boas-vindas, o MODO DE APLICATIVO e o MODO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA BLUETOOTH. O console NÃO irá emparelhar com a faixa de tórax e um tablet ao mesmo tempo.




BLUETOOTH: COMO ALTERNAR ENTRE MODO **APP** E MODO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA BLUETOOTH (**BT HR**)







T600X/T600-KONSOLE MIT DISPLAY



S70-KONSOLE MIT DISPLAY



S60/R60/U60-KONSOLE MIT DISPLAY



BLUETOOTH-ANZEIGE

Die LED leuchtet, wenn die Konsole mit dem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.




BT (T600X/T600/S60/R60/U60) / **Eingabe** (S70)

BLUETOOTH-TASTE

Zum Wechseln zwischen Willkommensbildschirm, APP-MODUS und BT-HERZFREQUENZMODUS 5 Sek. gedrückt halten. Die Konsole wird NICHT gleichzeitig mit dem Brustgurt und einem Tablet gekoppelt.



BLUETOOTH: SO WECHSELN SIE ZWISCHEN DEM **APP**-MODUS UND DEM BT-HERZFREQUENZMODUS(**BT HF**)




HANDLEIDING BLUETOOTH-MODUS

T600X/T600/S70/S60/R60/U60




NEDERLANDS


T600X/T600 DISPLAY-CONSOLE



S70 DISPLAY-CONSOLE



S60/R60/U60 DISPLAY-CONSOLE



BLUETOOTH-INDICATOR

De led blijft branden wanneer de console gekoppeld is met het BT-toestel.



BT (T600X/T600/S60/R60/U60) / Invoeren (S70)

BLUETOOTH-KNOP

Houd 5 sec ingedrukt om te schakelen tussen het Welkom-scherm en APP-MODUS EN BT-HARTSLAG-MODUS. De console kan NIET tegelijkertijd met de borstband en een tablet worden gekoppeld.


HANDLEIDING BLUETOOTH-MODUS

T600X/T600/S70/S60/R60/U60



NEDERLANDS

BLUETOOTH: SCHAKELN TUSSEN **APP** MODUS EN BT-HARTSLAG (**BT HR**) MODUS




*  **BT** (T600X/T600/S60/R60/U60) /  Invoeren (S70)




Bezoek onze website voor meertalige handleidingen




T600X/T600 CONSOLE DISPLAY



S70 CONSOLE DISPLAY



S60/R60/U60 CONSOLE DISPLAY



INDICATORE BLUETOOTH

Il led lampeggerà quando la console si accoppierà con il dispositivo BT.




BT (T600X/T600/S60/R60/U60) / Invio
Tenere premuto 5 sec
per modalità S (S70)

PULSANTE BLUETOOTH

Tenere premuto 5 secondi per passare dalla Schermata di benvenuto alla MODALITÀ APP e alla MODALITÀ FREQUENZA CARDIACA BT. La console NON si accoppia alla fascia toracica e a un tablet contemporaneamente.



BLUETOOTH: COME PASSARE DALLA MODALITÀ **APP** ALLA MODALITÀ FREQUENZA CARDIACA BT (**FC BT**)



*  **BT** (T600X/T600/S60/R60/U60) /  **Invio** (S70)
Tenere premuto 5 sec per modalità S



Visitare il nostro sito web
per i manuali multilingua


INSTRUKCJA OBSŁUGI TRYBU BLUETOOTH

T600X/T600/S70/S60/R60/U60




POLSKI


KONSOLA Z WYŚWIETLACZEM **T600X/T600**



KONSOLA Z WYŚWIETLACZEM **S70**



KONSOLA Z WYŚWIETLACZEM **S60/R60/U60**



WSKAŹNIK BLUETOOTH

Wskaźnik LED zaświeci się po sparowaniu konsoli z urządzeniem BT.




PRZYCIŚK BLUETOOTH

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 s, aby przełączyć pomiędzy ekranem powitalnym a TRYBEM APLIKACJI I TRYBEM TĘTNA BT. Konsola NIE sparuje się jednocześnie z paskiem na klatkę piersiową i tabletem.

Zatwierdź
Przytrzymaj przez 5 s
dla trybu S (S70)



BLUETOOTH: PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY TRYBEM APLIKACJI **APP** A TRYBEM TĘTNA BT (**BT HR**)




*  **BT** (T600X/T600/S60/R60/U60) /  (S70)



Instrukcje obsługi w innych językach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

КОНСОЛЬ С ДИСПЛЕЕМ S60/R60/U60



Ввод
Удерживать 5 сек. для
перехода в режим $\frac{1}{f}$

Нажмите и удерживайте 5 сек. для переключения между экраном приветствия, РЕЖИМОМ ПРИЛОЖЕНИЯ и РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ ЧСС ЧЕРЕЗ BLUETOOTH. Одновременное подключение к консоли устройства измерения ЧСС и планшета НЕВОЗМОЖНО.



BLUETOOTH: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЧСС ЧЕРЕЗ BLUETOOTH (BT HR)




*  **BT** (T600X/T600/S60/R60/U60) /  **Ввод** (S70)
Удерживать 5 сек. для перехода в режим




Руководства на различных языках представлены на нашем веб-сайте




T600X/T600 顯示儀表組



S70 顯示儀表組



S60/R60/U60 顯示儀表組



藍芽指示燈

LED 燈會在儀表組和藍芽裝置配對時亮起。




BT (T600X/T600/S60/R60/U60) / 進入 (S70)

藍芽按鈕

長按 5 秒可在歡迎畫面 / 應用程式模式 / 藍芽心率模式間切換。儀表組無法同時與胸帶和平板連線。



藍芽: 如何在 應用程式模式與藍芽心率模式 (BT HR) 模式間切換



*  BT (T600X/T600/S60/R60/U60) /  (S70)




造訪我們的網站可檢視多語言手冊




دليل وضع بلوتوث T600X/T600/S70/S60/R60/U60

العربية


وحدة تحكم شاشة S60/R60/U60



وحدة تحكم شاشة S70



وحدة تحكم شاشة T600X/T600



1 (S70) / (T600X/T600/S60/R60/U60) BT 2

زر بلوتوث

اضغط باستمرار لمدة 5 ثوانٍ للتبديل بين شاشة الترحيب ووضع التطبيق (APP MODE) ووضع مُعدل نبضات القلب بتقنية بلوتوث (BT HEART RATE MODE). لن تقترن وحدة التحكم بحزام الصدر والجهاز اللوحي في نفس الوقت.



مؤشر بلوتوث


سيضيء المؤشر عند اقتران وحدة التحكم بجهاز بلوتوث.



دليل وضع بلوتوث T600X/T600/S70/S60/R60/U60

العربية

بلوتوث: كيفية التبديل بين وضع التطبيق (APP) ووضع معدل نبضات القلب بتقنية بلوتوث (BT HR)



تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على الأدلة بلغات عديدة



(S70)



إدخال
الضغط باستمرار لمدة 5 ثوانٍ للانتقال
إلى وضع BT


/

(T600X/T600/S60/R60/U60) BT







T600X/T600 디스플레이 콘솔



S70 디스플레이 콘솔



S60/R60/U60 디스플레이 콘솔



1

블루투스 표시등

콘솔과 블루투스 장치가 페어링되면 LED가 점등됩니다.


2 BT (T600X/T600/S60/R60/U60) / (S70)

블루투스 버튼

5초 간 눌러서 시작 화면, 앱 모드, 블루투스 심박수 모드를 전환합니다. 콘솔은 가슴 스트랩과 태블릿을 동시에 페어링하지 않습니다.



블루투스: 앱 모드와 블루투스 심박수(BT HR) 모드 간 전환 방법



* BT (T600X/T600/S60/R60/U60) / 엔터 (S70)



다국어 매뉴얼은 당사 웹 사이트에서 확인하십시오

