

S7100

EXERCISEUR – SUSPENSION ELLIPTICAL™ ADDENDA AU GUIDE D'ASSEMBLAGE



NOTES IMPORTANTES:

Pour ÉTAPE 2 (SAC NOIR), un sac de quincaillerie était ajouté, et le texte de cette étape a changé. Voici le texte correct:



NOTE: Ne pas serrer les boulons et les écrous avant l'étape 4. Une note vous rappellera de compléter le serrage.

- Glisser la tige de rotation dans le tube de rotation situé à l'arrière de l'appareil.
- Glisser le bas du bras arqué de gauche au dessus de la tige de rotation et déposer-le au sol en le pivotant vers le sol. Répéter cette procédure du côté droit.

NOTE: La tige de rotation doit être centrée avec la tube de rotation. Utiliser les deux boulons et rondelles pour sécuriser les bras à la tube de rotation.

- NE PAS serrer les boulons lors de cette étape.

En ÉTAPE 7 (SAC ORANGE), le sac de quincaillerie a maintenant 2 vis à prise cruciforme argenté M5x15L et 8 vis à prise cruciforme M5x15L. Le cinquième point n'existe plus. Il n'y a pas d'embouts de plastique de chaque côté du tube de rotation.



Si vous avez des questions ou des problèmes d'assemblage, veuillez appeler 1-800-335-4348.