LC-6500HR
EXERCISE BIKE

END OF LIFE

GE09-00016-XXXX



LC-6500HR
EXERCISE BIKE

GE09-00016-XXXX

Main Cable Assembly
AK17-00143-000

Poly V-Belt
0017-00009-0735

Freewheel Gear Assembly
AK41-00023-0000

Pulley w/Shaft
AK17-00036-0001

Alternator Control Assembly
AK17-00129-0000

Alternator, Mando
0017-00009-0841

Crankarm w/Sprocket
SK18-00019-0001
Crankarm (only)
OK18-01281-0000

Drive Chain
OK18-01140-0001

Tabbled Lockwasher
OK18-01280-0000

Crankarm Bearing Kit
GK18-00004-0024

Crankarm Locknut
OK18-01059-0002

Master Link Assembly
GK18-00004-0002

Bearing Nut(LT)
AK18-00029-0001

Bearing Nut(RT)
AK18-00116-0003